

Orgraphy

iOS 端末 : Wi-Fi 設定が完了しない問題 対策方法

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には
必ず本体付属の説明書をよくお読みください。

お使いの iOS 端末にて Wi-Fi 設定が正常に完了しない場合は、
本説明書の内容を併せてご確認ください。

iOS 端末：Wi-Fi 設定が完了しない問題 対策方法

「Orgraphy」に電源を入れて起動してください。



A



B

- ① 起動完了すると Orgraphy 本体に「Wi-Fi setup 待ち」を示すメッセージが表示されます。
- ② お手持ちのスマートフォンにて周辺の Wi-Fi デバイスを探索してください。Wi-Fi デバイス一覧に「Orgraphy-xxxxxx」という機体が現れたら起動成功です。[A]
- ③ 「Orgraphy-xxxxxx」を選択すると、[B]の Wi-Fi AP リスト画面に遷移します。

iOS 端末：Wi-Fi 設定が完了しない問題 対策方法



- ④ [**B**] 画面表示後、ブラウザ（Safari、もしくは Google Chrome）を起動し URL に "192.168.4.1" を入力してください。

- ⑤（④）に成功すると、再度 Wi-Fi AP リスト画面が表示されます。




この後、Wi-Fi AP リストから使用する Wi-Fi を選択し、SSID および暗号化キーを入力して設定完ボタンを押すと設定完了となります。

お問い合わせ先



support@worth-added.co.jp



「Orgraphy」は、株式会社ワースアデッドの登録商標です。